Machine Translated by Google

BROWNING®

TRAIL CAMERAS

STRIKE FORCE DCL NANO

SUB MICRO SERIES WITH DUAL LENS

모델 BTC-5DCLN

DARK OPS DCL NANO®

DUAL CAMERA LENS

모델 BTC-6DCLN

사용 전에 이 설명서를 읽어 주십시오.

Machine Translated by Google

BROWNING®
TRAIL CAMERAS

브라우닝 트레일 카메라를 구매해 주셔서 감사합니다. 저희 트레일 카메라는 최고의 기술력과 최고급 소재로 제작되었습니다. 저희 또한 사냥꾼으로서, 여러분이 사냥터에서 시간을 최대한 활용할 수 있도록 제품을 설계했습니다. 새로운 브라우닝 트레일 카메라로 앞으로 오랫동안 사냥감을 관찰하는 즐거움을 누리시길 바랍니다.

저희 고객 서비스팀은 새 트레일 카메라의 작동 및 설정과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 언제든지 도와드리겠습니다. 상담원은 월요일부터 금요일까지 오전 9시부터 오후 5시(중부 표준시)까지 이용 가능합니다.

무료 고객 서비스:
1-888-618-4496
고객 서비스 이메일:
info@browningtrailcams.com

Machine Translated by Google

빠른 시작 가이드

1단계

배터리 트레이 분리 버튼을 눌러 배터리 트레이를 분리하세요. 트레이가 약 1/2인치 정도 나옵니다. AA 알칼리 배터리 6개와 SD 카드를 트레이에 넣으세요.

카메라.



2단계

컨트롤 패드를 사용하여 시간과 날짜를 설정하세요.



3단계

MODE 버튼을 한 번 누르세요. 카메라가 10초 카운트다운 후 사진 촬영 준비를 합니다.



에게

Machine Translated by Google

목차

패키지 구성품 1
SD 카드 선택 1
카메라 다이어그램 2
배터리 설치 3
메인 화면 4
시간 및 날짜 5
캡처 모드 6
캡처 지연 시간 / 사진 크기 7
멀티샷 모드 8
영상 화질 / 영상 길이 9
스마트 IR / 조절 가능한 IR 플래시 10
타임랩스 설정 11
임시 단위 / 정보 스트립 / SD 관리 12
동작 테스트 / 카메라 이름 13
기본 설정 / 이미지 삭제 14
소프트웨어 업그레이드 14
이미지 검색 15
타임랩스 뷰어 소프트웨어 16
현장 설치 17
부속품 18
보증 19
FCC 20
카메라 사양 / SD 카드 용량표 21

Machine Translated by Google

시작하기 | Getting Started

패키지 구성품:
1. 트레일 카메라

1- 6피트 나무 스트랩
1. 사용 설명서

SD 카드 선택 | SD Card Selection

품질 좋은 메모리 카드를 설치하세요. 브라우닝, 샌디스크, 킹스턴 같은 브랜드의 SD 카드가 가장 좋습니다.
카메라는 4~32GB 용량의 표준 클래스 10 이상 SD 카드를 사용할 수 있습니다. 또한 64~512GB 용량의 고용량 SDXC 카드도 사용 가능합니다.

4~32GB SD 카드에 저장할 수 있는 사진, 비디오 및 타임랩스 영상의 개수를 보여주는 그래프는 21페이지를 참조하십시오.

카메라 사용 목적에 따라 이 표를 참고하여 카메라에 필요한 SD 카드 용량을 결정하세요.

Machine Translated by Google

카메라 다이어그램



Machine Translated by Google

Battery Installation 배터리 설치

배터리 분리 버튼을 눌러 배터리 트레이를 분리하세요. 배터리 트레이가 약 1/2인치 정도 나옵니다. 배터리 트레이를 완전히 분리하려면 약간 힘을 주어 당겨 빼내세요.

배터리 트레이에 AA 알칼리 또는 리튬 배터리 6개를 장착하십시오. 배터리 트레이에 표시된 극성을 확인하여 배터리를 올바르게 장착하십시오. 최적의 성능을 위해 브라우닝, 에너자이저 또는 듀라셀 배터리를 사용하는 것을 권장합니다.

배터리 트레이를 닫힌 위치로 밀어 넣으세요.



Machine Translated by Google

메인 화면 Screen

카메라의 전원 스위치를 ON 위치로 밀어 전원을 켜십시오.



메인 화면에는 카메라 작동 모드, 촬영된 사진 또는 동영상, SD 카드에 저장 가능한 사진 또는 동영상, 카메라 지연 카운트다운 및 배터리 잔량이 표시됩니다. 배경 화면에는 카메라에서 전송되는 실시간 영상이 표시되어 촬영 현장에서 카메라 위치를 조정하는 데 도움을 받을 수 있습니다.

- 배터리 잔량 표시기는 배터리에 남은 충전량을 백분율로 보여줍니다.
- 지연 카운터가 00:00까지 카운트다운되면 카메라가 사진이나 동영상을 촬영할 준비가 된 것입니다.

컬러 화면에서 SD 카드에 저장된 이미지나 비디오를 재생하려면 메인 화면이 표시된 상태에서 오른쪽 화살표 키를 누르세요. 첫 번째 이미지 또는 비디오가 화면에 표시됩니다. 오른쪽 및 왼쪽 화살표 키를 사용하여 SD 카드 내용을 앞뒤로 이동할 수 있습니다.
MODE 버튼을 눌러 미리보기 모드를 종료하세요.

Machine Translated by Google

시간과 날짜를 설정하려면:



홈 화면에서 모드 버튼을 한 번 누르세요.
카메라 설정 옵션이 표시되는 설정 화면이 나타납니다. 날짜 옵션이 강조 표시됩니다.

확인 버튼을 눌러 월을 선택하세요. 위쪽 또는 아래쪽 화살표를 사용하여 현재 월을 선택합니다. 오른쪽 화살표 키를 눌러 현재 일을 설정하세요. 위쪽 또는 아래쪽 화살표를 사용하여 올바른 일을 설정합니다. 오른쪽 화살표 키를 누르면 현재 연도 설정이 강조 표시됩니다.
위쪽 및 아래쪽 화살표를 사용하여 올바른 연도를 선택하세요. 완료되면 확인 버튼을 누르세요.

아래쪽 화살표를 눌러 시간 설정을 선택하세요.
화살표 키패드를 사용하여 현재 시간과 날짜를 설정하세요.
오전/오후 옵션도 올바르게 설정했는지 확인하십시오.
저장하려면 확인을 누르세요.

Machine Translated by Google

캡처 모드 Mode

카메라의 촬영 모드를 설정하려면 아래쪽 화살표를 사용하여 '모드' 옵션을 선택하세요.



카메라의 작동 모드를 선택하세요.
완료되면 확인을 누르세요.

캡처 모드 옵션:

아직 영화	이 설정은 낮과 밤에 사냥감의 사진을 정지 화면으로 촬영합니다. 대부분의 사람들이 산책로와 먹이 주는 장소를 촬영할 때 사용하는 설정입니다.
타임랩스 을 더한	이 설정을 사용하면 낮 동안 타임랩스 이미지를 촬영할 수 있습니다. 또한 카메라가 낮과 밤 모두 움직임을 감지하여 사진을 촬영하므로 경기 중 어떤 순간도 놓치지 않을 수 있습니다.
동영상	이 설정은 낮과 밤에 게임 장면을 HD 화질로 녹화합니다.

Machine Translated by Google

캡처 지연 Capture Delay

캡처 지연은 움직임 감지 이미지 또는 비디오 사이의 "타임 아웃"을 설정합니다. 캡처 지연 옵션을 선택하고 오른쪽 또는 왼쪽 버튼을 사용하여 지연 시간을 선택하십시오.



캡처 지연 옵션은 1, 5, 10, 20, 30, 60초와 2, 5, 10, 30, 60분입니다.

사진 크기 Picture Size

사진 크기를 선택하려면 '사진 크기'를 강조 표시하세요. 오른쪽 또는 왼쪽 화살표 키를 사용하여 선택하세요.

옵션:

저화질 4MP
중간 크기 10MP
고화질 16MP
울트라 26MP

팁 - 4MP 사진 크기는 거의 모든 용도에 적합합니다. SD 카드에는 4MP 이미지를 더 많이 저장할 수도 있습니다.

Machine Translated by Google

멀티샷 모드 Multishot Modes

멀티샷 모드를 설정하려면 아래쪽 화살표 버튼을 사용하여 멀티샷 옵션을 선택하세요. 오른쪽 또는 왼쪽 버튼을 사용하여 멀티샷 옵션을 선택할 수도 있습니다.



브라우닝 트레일 카메라는 카메라가 작동될 때마다 여러 장의 사진을 촬영할 수 있습니다. 기본 설정은 1장입니다. 옵션은 다음과 같습니다.

멀티샷 끄다 — 이것이 기본 설정입니다. 카메라가 작동되면 사진을 한 장만 촬영합니다.

멀티샷 기준 — 선택 가능한 샷 수는 2~8샷입니다. 이 모드에서는 4-SHOT STANDARD를 선택하면 카메라가 2초 간격으로 4장의 사진을 촬영합니다.

속사 — 이 기능을 사용하면 빠른 이미지 촬영이 가능합니다. 이 기능을 활성화하면 카메라가 0.3초 간격으로 2~8장의 사진을 빠르게 연속 촬영합니다. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 또는 8장의 연속 촬영 횟수 중에서 선택할 수 있습니다.

Machine Translated by Google

영상 화질 Video Quality

비디오 해상도

브라우닝 트레일 카메라의 비디오 옵션은 다음과 같습니다.



영상 화질: 고해상도 1920 x 1080 @60fps
울트라 3840 x 2160 @23fps

영상 길이 Video Length

영상 길이

'비디오 길이' 창에서 비디오 클립의 길이를 선택할 수도 있습니다. 선택 가능한 길이는 5초, 10초, 20초, 30초, 1분 또는 2분입니다.

참고:

배터리 소모를 줄이기 위해 야간 동영상 촬영 시간은 최대 20초로 제한됩니다. 예를 들어 동영상 촬영 시간을 30초로 설정한 경우, 낮에는 30초 분량의 동영상을 촬영하고 야간에는 20초 분량의 동영상만 촬영합니다.

Machine Translated by Google

Smart IR Video

스마트 적외선 비디오 기능은 주간 촬영 시 카메라가 움직임을 감지하는 한 계속해서 녹화를 이어갈 수 있도록 해줍니다. 만약 사슴이 카메라 앞에서 가만히 서 있는데 카메라가 움직임을 감지하지 못하면 녹화가 자동으로 종료됩니다. 이 기능을 사용한 최대 녹화 시간은 2분입니다.

스마트 IR 비디오 기능을 활성화하려면 오른쪽 또는 왼쪽 화살표 버튼을 눌러 기능을 켜십시오.

Adjustable IR Flash

야간 사진 촬영 시 적외선 LED의 출력은 용도에 맞게 조절할 수 있습니다.

절전 — 이것이 가장 경제적인 전력 설정입니다.
숲이 우거진 지역이나 사냥감이 카메라에서 70피트 (5DCLN, Radiant 6) 이내에 있거나 50피트(6DCLN, Invisible IR) 이내에 있을 때 사용하기에 적합합니다.

장거리 — 이 설정은 탁 트인 공간이나 5DCLN (Radiant 6) 의 경우 130피트 , 6DCLN(Invisible IR) 의 경우 100피트 거리까지 사냥감이 있는 곳에서 사진을 찍기에 적합합니다 .

빠른 동작 — 이 모드는 노출 시간이 매우 빠릅니다. 등산로나 사냥감이 빠르게 움직이는 곳에 적합합니다.

Machine Translated by Google

귀하의 브라우닝 트레일 카메라는 작동할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다.
타임랩스 카메라처럼 사용할 수 있습니다. 다음과 같은 경우에 유용합니다.

넓은 들판과 같은 특정 지역에서 일어나는 모든 활동을 관찰합니다.



타임랩스 주파수
트레일 카메라의 타임랩스 촬영 간격을 5초, 10초, 20초, 30초, 60초 또는 1분, 2분, 5분, 10분, 30분, 60분으로 설정할 수 있습니다.

타임랩스 지속 시간

카메라의 타임랩스 지속 시간도 설정할 수 있습니다. 타임랩스 지속 시간은 카메라가 하루에 몇 시간 동안 타임랩스 이미지를 촬영할지를 제어합니다. 어떤 장소에서는 하루 종일 타임랩스 이미지를 촬영하고 싶을 수도 있고, 다른 장소에서는 아침에 2시간, 해질녘 2시간 동안만 촬영해야 할 수도 있습니다. 사용 가능한 타임랩스 지속 시간 옵션은 다음과 같습니다.

- 종일 촬영: 카메라가 일출부터 일몰까지 촬영합니다. - 2, 3 또는 4시간 촬영: 이 시간대는 일출 후 2시간, 3시간 또는 4시간, 그리고 일몰 전 2시간, 3시간 또는 4시간 동안만 촬영하도록 제한합니다.

참고: 트레일 카메라는 하루의 길이를 학습하여 2시간, 3시간 또는 4시간 지속 모드를 자동으로 조정합니다.

Machine Translated by Google

온도 단위 Temperature Units

화면 정보 표시줄에 화씨 또는 섭씨로 온도를 표시할 수 있습니다. 단위를 변경하려면 오른쪽 화살표 키를 누르세요.

정보 스트립

트레일 카메라에는 촬영된 각 사진 하단에 정보 표시줄이 있습니다. 이 정보 표시줄에는 시간, 날짜, 달의 위상, 온도, 카메라 ID 및 기압이 표시됩니다. 이 기능은 오른쪽 또는 왼쪽 화살표 버튼을 사용하여 켜거나 끌 수 있습니다.

SD 카드 관리 SD Card Management

SD 카드 관리 기능을 켜면 SD 카드가 가득 찼을 때 카메라가 가장 오래된 사진이나 동영상을 삭제합니다. 이렇게 하면 SD 카드가 가득 차서 현장에 갈 수 없는 경우에도 카메라가 계속해서 사진을 촬영할 수 있습니다. SD 카드 관리 기능을 끄면 SD 카드가 가득 차면 SD 카드를 교체하거나 이미지를 삭제할 때까지 카메라가 더 이상 사진이나 동영상을 녹화하지 않습니다.

Machine Translated by Google

동작 테스트 Test

트레일 카메라에는 모션 감지 기능이 탑재되어 있습니다. 이 기능은 카메라를 목표 영역으로 정확하게 조준하는 데 도움이 됩니다. 모션 감지 기능을 켠 상태에서 목표 영역 주변을 걸어 다니세요. 사람이 감지되면 카메라 전면에 있는 빨간색 LED가 깜빡입니다.

확인 버튼을 누르기만 하면 움직임이 감지될 때 빨간색 LED가 깜빡입니다.

카메라를 현장에 두기 전에 동작 감지 기능을 끄려면 확인 버튼을 눌러 테스트를 중지하십시오.

카메라 이름 Name

필요한 경우 카메라에 사용자 지정 이름을 추가할 수 있습니다. 카메라 이름을 지정하려면 확인 버튼을 한 번 누르세요. 그러면 카메라 이름의 첫 번째 문자가 강조 표시됩니다. 위쪽 및 아래쪽 화살표를 사용하여 입력란을 변경하세요. 오른쪽 화살표 버튼을 눌러 다음 문자로 이동합니다. 사용 가능한 문자는 대문자 AZ, 숫자 0~9 또는 공백입니다. 완료되면 확인 버튼을 눌러 선택을 저장하세요.

Machine Translated by Google

다음 옵션들은 확인 버튼을 눌러 선택한 후, 오른쪽 또는 왼쪽 화살표를 이용하여 변경할 수 있습니다. 변경 사항을 저장하려면 반드시 확인 버튼을 누르세요. 아래쪽 화살표를 눌러 아래의 각 옵션으로 이동하세요.

Default Settings 기본 설정

이 옵션을 선택하면 카메라의 각 설정이 공장 초기 설정으로 되돌아갑니다.

Delete All 모두 삭제

'모두 삭제'를 선택하면 SD 카드에 있는 모든 이미지가 삭제됩니다. 이 기능은 SD 카드를 포맷하기도 합니다. 카메라에 SD 카드를 장착할 때마다 '모두 삭제' 기능을 사용하고 SD 카드를 포맷하는 것이 좋습니다.
사용.

Software Upgrade 소프트웨어 업그레이드

소프트웨어 업그레이드 기능을 사용하면 소프트웨어를 업그레이드할 수 있습니다. 카메라에 사용 가능한 소프트웨어 업그레이드가 있는 경우, 자세한 업그레이드 방법과 함께 당사 웹사이트에 게시됩니다.
www.browningtrailcameras.com/customer-service

Machine Translated by Google

SD 카드에 저장된 이미지를 확인하는 가장 일반적인 방법은 집 컴퓨터에서 이미지를 확인하는 것입니다. 사진은 PC와 Mac 컴퓨터 모두에서 볼 수 있습니다.

데스크톱이나 노트북 컴퓨터의 SD 카드 슬롯에 SD 카드를 삽입하기만 하면 됩니다. 컴퓨터에 SD 카드 슬롯이 없는 경우 SD 카드 리더기가 필요합니다.
이 제품들은 가격이 저렴하며 가까운 스포츠 용품점이나 전자제품점에서 구할 수 있습니다.

SD 카드를 컴퓨터에 삽입한 후, 시작/내 컴퓨터로 이동하세요. SD 카드 아이콘을 찾으세요.

SD 카드 아이콘을 더블 클릭하세요. DCIM이라는 폴더가 나타납니다. DCIM 폴더를 더블 클릭하세요. 100_BTCF라는 새 폴더가 나타납니다. 사진은 이 폴더에 있습니다.

촬영한 이미지와 동영상은 카메라의 컬러 화면에서 바로 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 4페이지를 참조하세요.

Machine Translated by Google

Timelapse Viewer Installation
타임랩스 뷰어 설치

타임랩스 뷰어 소프트웨어는 타임랩스 파일을 보기 위한 것입니다. 컴퓨터에는 이미 스틸 사진과 비디오 클립을 볼 수 있는 프로그램이 설치되어 있습니다.

TIMELAPSE VIEWER SOFTWARE IS FOR VIEWING TIMELAPSE FILES. COMPUTER ALREADY HAS PROGRAMS INSTALLED TO VIEW STILL PICTURES AND VIDEOS CLIPS.

타임랩스 파일을 재생하려면 Browning Buck Watch Timelapse Viewer 소프트웨어를 설치해야 합니다. 이 소프트웨어는 Windows XP 이상 버전이 설치된 모든 PC에서 작동합니다. Buck Watch Timelapse Viewer는 당사 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

www.browningtrailcameras.com/buckwatch

IMPORTANT
중요: Buck Watch 뷰어를 컴퓨터에 설치한 후, 뷰어 창의 도움말 아이콘을 클릭하면 전체 사용 설명서를 볼 수 있습니다.

Machine Translated by Google



카메라에는 각도 조절이 가능한 나무 고정 브래킷이 내장되어 있습니다. 카메라를 나무에 고정한 후, 카메라 측면에 있는 장력 조절 손잡이를 풀어주세요. 카메라 각도를 적절하게 조정한 후, 장력 조절 손잡이를 다시 조여주세요.

새로운 트레일 카메라는 지면에서 약 90cm(3피트) 높이에 설치하는 것을 권장합니다.

최상의 결과를 얻으려면 카메라를 설치한 후 모션 테스트 기능을 사용하십시오. 이 기능을 통해 카메라가 올바른 위치를 향하고 있는지 확인할 수 있습니다.

조절 가능한 강철 장착 브래킷에는 보안 케이블 고리가 내장되어 있습니다. 이 고리는 잠금식 강철 케이블이나 5/16인치 Python™ 케이블 잠금장치(별도 구매)를 사용하기에 적합합니다.

Machine Translated by Google

부속품 Accessories

저희는 고객님께서 새로 구입하신 브라우닝 트레일 카메라와 함께 사용하실 수 있는 다양한 액세서리를 제공합니다.

AA 배터리



철제 보안 상자



SD 카드



배터리 팩



Machine Translated by Google

1년 제한 보증 1 YEAR LIMITED WARRANTY

브라우닝 트레일 카메라 보증 기간은 1년입니다. 당사는 정상적인 사용 환경에서 카메라에 제조상의 결함이나 재료상의 하자가 없음을 보증합니다. 본 보증을 통해 브라우닝 트레일 카메라는 자사 판단에 따라 제품을 수리하거나 새 제품 또는 리퍼비시 제품으로 교체해 드립니다.

보증 제한 사항:

이 보증은 다음과 같은 카메라에는 적용되지 않습니다.

1. 방치 또는 학대(침수, 배터리 누액 또는 부적절한 보관으로 인한 물 손상 등을 포함하되 이에 국한되지 않음).
2. 승인되지 않은 업체에 의한 개조 또는 수리.
3. 과도한 충격, 열 또는 부주의한 취급으로 인해 외부 케이스에 금이 가거나 파손된 손상된 카메라.
4. 야생 동물로 인한 피해.

보증 서비스 WARRANTY SERVICE

보증 서비스가 필요한 경우, 브라우닝 트레일 카메라 고객 서비스 센터 (1.888.618.4496)로 문의하십시오.

전문 상담원이 트레일 카메라 관련 문제 해결을 도와드립니다. 카메라 수리가 필요한 경우, 상담원이 필요한 정보를 제공해 드립니다. 보증 서비스를 받으시려면 구매 영수증 또는 구매 증빙 자료가 필요합니다. 카메라 제품의 포장 및 배송비는 고객님께서 부담하셔야 합니다.

Machine Translated by Google

FCC 성명서

본 장비는 FCC 규정 제15조에 따라 클래스 B 디지털 장비에 대한 제한 사항을 준수하는 것으로 테스트 및 확인되었습니다. 이러한 제한 사항은 주거 환경에서 유해한 간섭으로부터 합리적인 보호를 제공하기 위해 마련되었습니다. 본 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며, 사용 설명서에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 설치 환경에서 간섭이 발생하지 않을 것이라는 보장은 없습니다. 본 장비가 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우(장비를 껐다가 켜서 확인할 수 있음), 사용자는 다음 조치 중 하나 이상을 통해 간섭을 해결하도록 권장됩니다.

- 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치를 변경하십시오.
- 장비와 수신기 사이의 거리를 늘리십시오.
- 수신기가 연결된 회로와는 다른 회로의 콘센트에 장비를 연결하십시오.
- 도움이 필요하시면 판매점이나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 문의하십시오.

주의: 책임자가 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정은 사용자의 이 장치 작동 권한을 무효화할 수 있습니다.

Machine Translated by Google

카메라 사양 Camera Specifications

사진들	예
극단론자	26MP
높은	16MP
중간	10MP
낮은	4MP
동영상	예
높은	1920 x 1080 @60fps
극단론자	3840 x 2160 @23fps 5,
길이	10, 20, 30초 1, 2분
소리	예
타임랩스	예
모드	타임랩스 및 적외선 촬영 사진
타임랩스 지연 시간 5, 10, 20, 30, 60초, 1, 2, 5, 10, 30, 60분	
유효 화소 수 주간 센서: 4208x2368 야간 센서: 1920x1080	
최대 512GB까지 탈착식 메모리 지원	
트리거 시간 시야	0.15초
각 55도	
슈팅 모드	S II, 비디오, 타임랩스 플러스
배터리 요구 사항: 6AA 알칼리 또는 리튬 배터리	
1인치 나일론 스트랩 (길이 6피트) 장착	
보조 전원 입력 IR 감지	12볼트
	100°. 평균
IR 플래시 조명 - 5DCLN (Radiant 6) 130°. - 6DCLN (무적 적외선) 100°.	
인증서	FCC, CE
사진에 인쇄된 정보: 나, 날짜, 달의 위상, 온도, 카메라 ID	
기타 기능	SD 카드 관리, 스마트 IR 비디오

SD 카드 선택 SD Card Selection

사진, 비디오 또는 타임랩스 세그먼트의 개수

각 크기의 SD 카드에 저장됩니다. 실제 이미지 크기는 다를 수 있습니다.

	8GB	16GB	32GB
사진들			
26MP	620	1240	2480
16MP	950	1900	3600
10MP	1500	3000	6000
4MP	3800	7600	20000
동영상 (20초)			
초고해상도	75	150	300
고해상도	150	300	600
타임랩스			
하루 종일 1분 간격으로	16일	32일	64일

Machine Translated by Google

BROWNING®

TRAIL CAMERAS

STRIKE FORCE DCL NANO

SUB MICRO SERIES WITH DUAL LENS

모델 BTC-5DCLN

DARK OPS DCL NANO®

DUAL CAMERA LENS

모델 BTC-6DCLN

제조 및 유통:

프로메테우스 그룹 유한회사
페리미터 파크 사우스 2번지, 스위트 305 이스트,
버밍햄, 앨라배마 35243
1-888-618-4496

©프로메테우스 그룹 유한회사
Browning 상표는 Browning으로부터 라이선스를 받았습니다.